



Innehållsförteckning

Säkerhetsinformation	3
Före första användningen.....	4
Uppackning	4
Krav på installationsplatsen.....	4
Justering av malningsgrad	5
Kaffe med permanent funktion malning	5
Mal kaffet direkt in i silens hållare	6
Rengöring.....	6
Rengöring av malverket.....	6
Justering av malverket.....	7
Kundtjänst	8
Avfallshantering.....	8
Garanti	8

Säkerhetsinformation

Denna apparat motsvarar säkerhetsföreskrifterna. En icke fackmässig användning kan dock förorsaka person- och materialskador.

Beakta följande säkerhetsinformation för en säker hantering av apparaten:

- Kontrollera apparaten före användning med avseende på synliga skador på hölje, anslutningskabel och nätkontakt. Använd aldrig en skadad apparat.
- Reparationer på apparaten får endast utföras av en fackman eller av Graef's kundtjänst. Icke fackmässiga reparationer kan förorsaka allvarliga risker för användaren. Dessutom förfaller garantin.
- Reparationer av apparaten under garantitiden får endast utföras av Graef-kundtjänst, i annat fall upphör garantin att gälla för efterföljande skador.
- Defekta komponenter får endast bytas ut mot original-reservdelar. Endast vid användning av dessa delar, kan det garanteras att säkerhetskraven uppfylls.
- Denna apparat kan användas av personer med nedsatt fysisk, sensorisk och mental förmåga eller bristande erfarenhet och/eller kunskap, under förutsättning att de befinner sig under uppsikt eller har undervisats om apparatens användning och har förstått de risker som kan uppstå vid användning.
- Barn får inte använda denna apparat. Apparaten och anslutningskabeln måste hållas utom räckhåll för barn.
- Barn bör hållas under uppsikt, för att förhindra att de leker med apparaten.
- När uppsikt saknas eller före montering, demontering eller rengöring måste apparaten alltid skiljas från elnätet.
- Apparaten får inte användas med en extern timer eller en separat fjärrkontroll.
- Denna apparat är avsedd för användning i hushåll och liknande, exempelvis i personalkök i butiker och kontor, på bondgårdar, av gäster i hotell, motell och andra bostäder samt i frukostpensionat.
- Håll alltid i stickkontakten och inte i nätka-

beln när du drar ut anslutningskabeln ur vägguttaget.

- Ta aldrig i stickkontakten med fuktiga händer.
- Bär aldrig apparaten i dess anslutningskabel.
- Flytta aldrig apparaten medan den är i drift.
- När uppsikt saknas eller före montering, demontering eller rengöring måste apparaten alltid skiljas från elnätet.
- Denna apparat är endast avsedd för malning av kaffeböror.
- Förpackningsmaterial får ej användas som leksak. Risk för kvävning.
- För att undvika person- och materialskador måste hänvisningarna till kraven på installationsplatsen och apparatens elektriska anslutning beaktas.
- Försök inte mala redan malt kaffe ännu en gång.

Före första användningen

Rengör alla delar enligt beskrivningen under punkten ”Rengöring och skötsel“.

Uppackning

När du packar upp apparaten gör du enligt följande:

- Ta ut apparaten ur kartongen.
- Ta bort alla delar av förpackningen.
- Ta bort alla eventuella klistermärken på apparaten (avlägsna inte typskylten).

Krav på installationsplatsen

För en säker och felfri användning av apparaten måste installationsplatsen uppfylla följande förutsättningar:

- Apparaten måste stå på en hård, jämn, vågrät, halkfri och värmebeständig yta med tillräcklig bärkraft.
- Välj en installationsplats där apparaten befinner sig utom räckhåll för barn.
- Apparaten är inte avsedd för montering på vägg eller i ett inbyggt skåp.
- Ställ inte apparaten i en varm, våt eller fuktig omgivning.

- Väggtaget måste vara lätt tillgängligt, så att man i nödfall lätt kan dra ut nätkabeln.
- Apparaterns elektriska säkerhet är endast garanterad om den är ansluten till skyddsjordning, som installerats enligt föreskrift. Det är inte tillåtet att använda apparaten i ett eluttag utan jord. Låt en elektriker kontrollera din bostads elinstallation om du är osäker. Tillverkaren ansvarar inte för skador som förorsakas på grund av saknad eller avbruten jordning.

Justering av malningsgrad

Tack vare möjligheten till inställning av olika malningsgrader, kan du påverka det malda kaffets kornstorlek.

Exakta uppgifter om malningsgrad kan inte göras, då många olika faktorer som t.ex. kaffesorter, bönor, rumstemperatur, personlig smak etc. spelar en roll.

Principiellt kan man säga, att espresso behöver en fin inställning av malningsgraden, filterkaffe en normal inställning och French Press en grövre inställning.

Observera:

- Ju finare malningsgraden är, desto längre tar malningen.
- Använder du en mycket fin malningsgrad, kan det hända att kaffet klibbar igen. Knacka på bönbehållarens lock, om diverse kaffeklumpar blockerar malverket.

Kaffe med permanent funktion malning

- Sätt stickkontakten i väggtaget.
- Fyll på kaffebönor i bönbehållaren.

Observera: Använd uteslutande hela kaffebönor.

- Ställ in önskad malningsgrad.
- Sätt behållaren för det malda kaffet under utloppet.
- Ställ knappen på "ON".
- När du nått önskad mängd av malt kaffe, ställer du in knappen på "OFF".

Mal kaffet direkt in i silens hållare

- Sätt i antingen den stora eller den lilla hållaren till silen.
- Håll hållaren till silen mellan fästet till hållaren.
- Ställ in önskad malningsgrad.
- Ställ in knappen på "AUTO"
- Tryck silens hållare mot kontaktknappen mellan fästet till silens hållare.
- När silens hållare är tillräckligt fylld, drar du tillbaka den.

Rengöring

Gammalt kaffe, som blir kvar i apparaten, kan förorsaka oxidbildning. Detta påverkar sedan tillagningens resultat. En otrevlig, härsken smak kan uppstå. Apparaten bör alltid befinna sig i ett välvårdat skick för att man ska kunna tillaga en optimal espresso.

Rengör apparaten minst 1 gång i veckan.

Dra alltid ut nätkontakten ur eluttaget före varje rengöring.

- Rengör apparatens utsida med en mjuk, fuktig duk. Vid envis nedsmutsning kan ett mildt rengöringsmedel användas.
- Ta loss bönbehållaren. Säkerställ att genomloppet för kaffeböner på bönbehållaren är stängt. Håll i ringen och tryck bönbehållaren nedåt och vrid loss den motsols.
- Förvara de oanvända börnorna i en lufttät behållare, så att aromerna kan bevaras.
- Rengör bönbehållaren och kaffebehållaren under varmt rinnande vatten och med lite diskmedel.
- Torka därefter av båda behållare.

Rengöring av malverket

- Dra ut nätkontakten.
- Ta loss bönbehållaren enligt beskrivningen under punkten „Rengöring“.
- Vrid ringen motsols tills pilen till höger om "FINE" befinner sig ovanpå den första pilen på apparatens baksida.
- Tryck nu på frigöringsknappen och vrid ringen

vidare tills den övre pilen pekar ovanför den andra pilen på motorblockets baksida.

- Ta loss ringen och det övre malverket.
- Ta loss det övre malverket och rengör detta med den medföljande borsten.
- Rengör även det nedre malverket med borsten.
- Efter rengöringen sätter du ringen på motorblocket.
- Pilen till höger om "FINE" måste då peka mot den andra pilen (align).
- Sätt därefter i det övre malverket. Vrid detta tills det faller ned i ringen.
- Vrid sedan ringen medsols till önskad malningsgrad.

Observera:

För att kontrollera om malverket monterats korrekt, kan du försöka dra ut malverket på metallringen. Det bör nu inte längre vara möjligt att ta loss malverket.

- Sätt åter fast bönbehållaren på apparaten.



Justering av malverket

Genom justering av malverket kan du ställa in malningsgraden grövre eller finare.

Gör då enligt följande:

- Ta loss det övre malverket.
- Avlägsna de små skruvarna med en skruvmejsel.
- Vrid nu malverket ett steg åt höger (grövre) eller vänster (finare).
- Skruva in skruvarna igen.
- Sätt i malverket igen.
- Upprepa justeringen enligt beskrivningen ovan, om du tycker att malningsgraden ännu inte är tillräckligt fin eller grov.



Kundtjänst

Uppstår skador på din Graef-apparat, vänd dig till din återförsäljare eller Graef- kundtjänst.

Avfallshantering

När denna produkt kasseras får den inte kastas i det vanliga hushållsavfallet, utan måste lämnas på en återvinningsstation för elektroniskt hushållsavfall. Symbolen på produkten och i bruksanvisningen upplyser om detta. Materialet kan återvinnas i överensstämmelse med märkningen. Med återanvändningen, återvinningen eller andra former av tillvaratagande av uttjänta apparater, bidrar du till att skydda vår miljö. Information om behörig återvinningsstation erhåller du hos kommunen.

2 års garanti

På denna produkt lämnar vi 24 månaders tillverkargaranti för brister som beror på tillverknings- eller materialfel. Garantin gäller från och med köpdatum. Dina lagstadgade garanti-anspråk enligt § 439 följande BGB-E berörs ej av denna garanti. Garantin omfattar inte skador, som förorsakats av icke fackmässig hantering eller användning samt brister som endast i ringa omfattning påverkar apparatens funktion eller värde. Därutöver ansvarar vi inte för skador på grund av ej utförd eller otillräcklig avkalkning och skötsel. I detta fall förfaller även garantin. Uteslutna från garantin är också transportskador, som inte omfattas av vårt ansvar. Garantin gäller inte för skador, som förorsakas av reparationer som inte utförts av oss eller av våra representanter. Vid berättigade reklamationer kommer vi efter eget godtycke att antingen reparera produkten eller byta ut den mot en felfri produkt.