


Instruktioner till brödrostar

GRAEF.



CE

TOASTER

Före första användning

Aktivera brödrosten tom 1-2 gånger innan den används för första gången. Detta bränner bort eventuellt damm i värmespiralerna. En svag lukt kan uppstå vid denna procedur.

Uppackning

Packa upp brödrosten enligt följande:

- * Ta ut enheten ur kartongen.
- * Avlägsna allt packmaterial.
- * Ta bort eventuella etiketter (ta inte bort etiketten med brödrostens specifikationer).

Placering

Av säkerhetsskäl bör brödrosten placeras enligt följande:

- * Brödrosten ska placeras på ett stadigt plant underlag som tål värmen från enheten.
- * Välj en plats där barn inte kan komma åt brödrosten och bränna sig.
- * Brödrosten får inte användas i ett skåp.
- * Undvik heta, blöta eller fuktiga områden.
- * Se till att elanslutningen enkelt kan tas bort om så skulle behövas.
- * Brödrosten utvecklar stor hetta vid överdelen. Placera därför aldrig brödrosten under något brännbart material som skåp, gardiner etc.
- * Placera aldrig brödrosten i närheten av papper, tyg eller liknande material.

Rosta bröd

Anslut brödrosten till ett eluttag.

- * Stoppa ner en brödskiva.
- * Välj rostningsgrad (1 lättrostad - 6 välrostad).
- * Tryck ner lyften så att den låser fast.

Extra-lyft

Extra-lyften underlättar att ta ut en rostad skiva. Dra lyften uppåt och ta ut det rostade brödet.

Brödcentrering

Det spelar ingen roll om brödet som ska rostas är stora eller små skivor, tunna eller tjocka. Brödrosten centrerar alltid brödskivan så att den blir jämnt rostad på båda sidor.

Bullgaller

Bullgallret kan användas för att hålla de nyligen rostade brödsnivorna varma. Placera bara brödet i bullhållaren ovanpå brödrosten.

Avfrostning

Det är inte nödvändigt att välja tid för avfrostning, då denna redan är förvald.

- * Stoppa ner en fryst brödskiva i brödrosten.
- * Tryck ner lyften så att den låser fast.
- * Tryck på knappen märkt *.

Avbryt

- * Tryck på stoppknappen.
- * Rostningen avbryts.

Bullvärmaren

Bullar kan värmas på brödrosten enligt följande:

- * Placera bullvärmaren ovanpå brödrosten.
- * Placera bullen på bullvärmaren.
- * Välj tidsinställningen 2 till 3.
- * Tryck ner lyften så att den låser fast.
- * Vänd bullen och upprepa proceduren då brödrosten slår av och lyften återgår till viloläget.

Observera

Bullvärmaren kan bli mycket varm. Unvik direkt-kontakt.

Rengöring

- * Rengör brödrostens yttre med en mjuk trasa. Vid kraftig nedsmutsning kan mildt rengöringsmedel användas.
- * Brödsmlor samlas i smulbehållaren.
- * Tryck på smulbehållaren märkt "Push".
- * Dra ut smulbehållaren och rengör den.
- * Sätt tillbaka smulbehållaren.

Adesso ABTM

Förrådsvägen 6, 181 41 Lidingö, Tel. 08-663 40 60
www.adesso.se, info@adesso.se